

保証書(持ち込み修理)

型名 DD-24(BK)

製造No.

お客様	ご住所	〒 電 話									
	お名前	ふりがな									
保証期間	お買い上げ日	年	月	日	本体	1年	年	月	日まで		
販売店	電 話										

■ ご修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理をさせて頂きます。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店様へのお願い
お買い上げ日・販売店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。
保証期間内でも次の場合は有料となります。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。

(二)一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ)本書の提示がない場合。

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き替えられた場合。

(ト)本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社ヒロ・コーポレーション

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

TEL:093-475-8558

●お客様窓口：TEL:0120-05-1783

携帯電話の場合は下記へ

TEL: 092-408-6261

(受け付時間:9:00~17:00 (土、日祝祭日除く))

Eメール:supportkom59@gmail.com

●サービスセンター：(株)KOM 福岡県福岡市南区清水1-25-10

TEL:092-408-6261

輸入発売元 (株)KOM 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水1-25-10

TEL:092-408-6261

取扱説明書

DD-24(BK)

電撃殺虫器(家庭用)

[保証書付]

保証書は、取扱説明書の裏表紙についてあります。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、電撃殺虫器(DD-24)をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。

また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。



〈目 次〉

■安全上のご注意	1~2P
■各部の名称	3P
■設置方法	3P
■ご使用方法	4P
■お手入れの仕方	4P
■誘虫灯交換方法	5P
■故障かな?と思ったら	6P
■製品仕様	6P
■保証書	7P

安全上のご注意（必ずお守りください）

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある
内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が
発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明
しています。（下記は図記号の一部です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない
内容です。



警告

- 必ず乳幼児の手の届かない場所に使用及び設置してください。
本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取っているため、乳幼児の指が通り、電撃格子に触れると、感電やけがを負う、重大事故の原因となります。
- 本品や周囲で可燃性ガスを含む殺虫剤やスプレーなどは使用しないでください。
電気火花で可燃性ガスに引火して、爆発、火災、やけどなど重大事故の原因となります。
- 外枠が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
感電する恐れがあります。
- 本体内部に異物を入れないでください。
感電や故障の原因となります。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
故障や火災の原因となります。（傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。）
- コンセントの定格を超える使い方をしないでください。
たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
落下して、火災やけがの恐れがあります。
- ガーデンホースの水を掛けない。
感電の恐れがあります。
- 家庭や室内だけでご使用してください。
- 納屋・厩舎及び類似の場所でのご使用には適していません。
火災の恐れがあります。
- UVランプの交換は自分でされず、必ずメーカーサービスにご依頼してください。
感電の恐れがあります。
- 電源コードが傷んだ場合、必ずメーカーサービスにご依頼してください。
感電の恐れがあります。



禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差しをしないでください。
感電の原因になります。



濡れ手禁止

安全上のご注意（必ずお守りください）

●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。

●電源プラグは根元まで確実に差込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源プラグ
を抜く

●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持ってください。
電源コードお引っ張るとコードが破損し、火災・感電の恐れがあります。

●異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜いてください。
本体が破損した・煙が出てる・異臭がある・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

●清掃・点検をせずに長時間使用した場合、まれに発煙、発火、感電の恐れがあります。



注意



水濡れ禁止

●湿気の高い場所や屋外で使用しないでください。
本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や高温・多湿の場所では使用しないでください。故障の原因となります。



禁止

- 電撃殺虫用途以外には使用しないでください。
感電や故障の原因となります。
- 本品に衝撃を与えないでください。
破損や故障の原因となります。
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。
故障、発火の原因となります。
- 誘虫灯を長時間直視しないでください。
目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かないでください。
火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しないでください。
火災・感電の原因になることがあります。



必ず守る

- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
通電状態で行なうと感電の原因になることがあります。
- 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 台等の上に置かないで吊り下げて設置してください。
本体が転倒し、破損や故障の原因となります。
- 本品を吊り下げて使用する場合は、吊り下げリングの変形に注意し、必ず本体の重量に耐える強度のあるチェーンを使用してください。
本体が落下し、破損・故障・けがの原因となります。
- 使用中に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。
弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 清掃点検の時は、必ず電源を切り、絶縁ドライバーで電撃格子間をタッチし、帯電を除去してください。
感電の恐れがあります。

各部の名称



設置方法 (屋内専用・雨や水のかからない場所、また風の影響のない場所に設置してください。)



①吊り下げて設置する場合、吊り下げ用チェーンを使用し、本体重量に耐える強度の場所に、落下しないよう確実に設置してください。

本体重量:約400g

※チェーンは同梱していません。ホームセンターなど等でお求めください。

②必ず乳幼児の手の届かない場所、かつ1.8m以上の高さで吊り下げて設置してください。



必ず乳幼児の手の届かない場所に使用及び設置してください。
本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取っているため、乳幼児の指が通り、電撃格子に触ると、感電やけがを負う、重大事故の原因となります。

ご使用方法

- ①安定な場所に確実に設置した後、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ②誘虫灯の光におびき寄せられた虫を高電圧で電撃殺虫します。
(薬剤は一切使用しません。)



誘虫灯に誘引されない虫もあります。

お手入れ方法

■虫受け皿の掃除

虫の死骸は、本体底面の虫受け皿に集められるので、こまめに掃除してください。



ゆるむ



しまる

■電撃格子に残った虫の死骸処理

- ①必ず本体の電源を切ってください。
(電源プラグをコンセントから抜いてください。)
- ②電撃格子の帯電を除去します。
(下記の「電撃格子の帯電除去方法」をご参照ください。)
- ③綿棒などで虫の死骸を取り除いてください。
(虫が付着しますと電撃殺虫器の性能が低下する場合があります。)



綿棒にて死骸処理



絶縁ドライバーで帯電除去

〈電撃格子の帯電除去方法〉

- (電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認してください。)
- ①絶縁ドライバーを使用し、電撃格子任意の2線間を同時に触れて、ショートさせます。(電撃格子をショートさせないと帯電除去の効果がありません。)
 - ②パチパチッと電気火花を出させ、電撃格子の帯電を除去してください。
(電源が切れた状態で長時間使用しない場合は電気火花が生じない場合があります。)

電源プラグを抜いた後も電撃格子間に高電圧が帯電しています。お手入れする前に、必ず「電撃格子の帯電除去方法」を参考にして、帯電除去を実施してください。
(感電の恐れがあります。)
電撃格子の帯電除去時には、必ず持ち手(クリップ)と先端(金属部)が絶縁された絶縁ドライバーを使用してください。
(持ち手が一体になった金属製ドライバーを使用すると感電する危険があります。)



警告

誘虫灯交換について

本体付属の誘虫灯定格寿命は約8000時間です。誘虫紫外線の発生量は点灯時間の経過により、徐々に低下します。使用時に誘虫灯の端部が黒くなった場合は、誘虫灯が寿命末期と考えられますので、早めに交換してください。交換用誘虫灯は保証書欄のサービスセンターへお電話ください。



- UVランプの交換は自分でされずに、必ずメーカーのサービスセンターにご依頼ください。
感電の恐れがあります。



- 電源コードが傷んだ場合、自分で修理や交換をされず、必ずメーカーのサービスセンターにご依頼ください。
感電の恐れがあります。



電源プラグを抜いた後も電撃格子間には高電圧が帯電しています。お手入れする前に、必ず「電撃格子の帯電除去方法」を参考にして、帯電除去を実施してください。(感電の恐れがあります。)電撃格子の帯電除去時には、必ず持ち手(グリップ)と先端(金属部)が絶縁された絶縁ドライバーを使用してください。(持ち手が一体になった金属製ドライバーを使用すると感電する危険があります。)



帯電除去時に電撃格子を変形させないよう十分注意してください。変形した場合は格子間の間隔が均一になるように修正してください。(異常放電や補虫効果の低下や故障の原因となります。)誘虫灯はガラス製品です。取扱時に破損しないよう十分注意してください。
(破損するとけがの原因となります。)

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に下記の項目をご確認ください。

症 状	ご確認内容	処置方法
誘虫灯が点灯しない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	●コンセントに電気が来ていますか?	●他の電気製品を使用して確認してください。
	●誘虫灯がソケットに確実に取付けてありますか?	●誘虫灯をソケットに確実に取付けてください。
	●誘虫灯の寿命ではありませんか? 誘虫灯の両端が黒くなっていますか?	●誘虫灯管を交換してください。 ※シーズン前に誘虫灯管の交換をおすすめします。
誘虫灯が点灯しているのに殺虫しない。	●周囲の照明が明るすぎるのはありませんか?	●本器より明るい照明器具が周囲にあると虫が集まりにくくなるので、他の照明を暗くしてください。
	●虫の死骸が溜まっていますか?	●電撃格子と受け皿の掃除をしてください。
	●一匹も殺虫しない。 「電撃格子の帯電除去方法」にて電気火花が出るか確認しても電気火花が出ない場合	●高圧が発生していないことが考えられます。 ご購入店または弊社までご連絡ください。



清掃や点検の際は、感電防止のため電源プラグを抜いてください。
お手入れの前には、必ず絶縁ドライバーで電撃格子の帯電を除去してください。

製品仕様 ※屋内専用	
型 番	DD-24 (BK)
電 源	AC100V 50/60Hz
格 子 電 圧	500V 50Hz 1.5mA/60Hz 1.6mA
消 費 電 力	約 4W
有 効 範 囲	30m ²
使 用 誘 虫 灯	4W (FL4BL)
本 体 尺 法	約 (W) 11.0×(D) 11.0×(H) 24.0cm
コ ー ド 長	約 1.0m
質 量	約 400g